Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

Free AVD 6200 C/L/U SSR

Free AVD 6200 C/L/U SSR



1 - Bornier des sorties (numériques) CN6, CN9, CN15
2 - Alimentation - CN10
3 - Bornier des entrées (analogiques) - CN5, CN13
4 - Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (rail DIN)
5 - Bornier des entrées (numériques rapides) - CN3
6 - Bornier des sorties (analogiques) - CN11
7 - Port de la ligne série (RS 485) - CN1, CN19
8 - Port du bus d'extension CAN - CN18
9 - Emplacement de la carte mémoire (Micro SD)
10 - Trappe d'accès de la pile
11 - Affichage (AVD●●●●●●0500 seulement)
12 - Connecteur au module de communication
13 - Voyants d'état
14 - Touches (AVD●●●●●●0500 seulement)
15 - Port mini-B USB - CN16
16 - Port USB A - CN17 (AV●●●●●060500 seulement)
17 - Port Ethernet - CN20 (AV●●●●●060500 seulement)

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France